

PLANKOTEN

F.Bo. EG ±0.00 = 461.10müM

<p><i>Achtung:</i> Sämtliche Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren. Bei Aussendämmung zeigt die erste Masslinie Aussen Fertigmasse, die zweite Rohmasse. Türen beziehen sich ab fertig höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz. Die Fenster- und Balkontürhöhen beziehen sich ab fertig Fensterbank bzw. fertig Schwelle bis UK roher Sturz, bei Aussendämmung und Holzverkleidung bis fertig Sturz.</p>		<p>R.ST. = Kote UK roher Sturz F.ST. = Kote UK fertig Sturz F.BR. = Kote OK fertig Brüstung R.BR. = Kote OK roher Brüstung</p>
<p>BO = Bodenbelag / Gehbelag WA = Wandbelag / -verkleidung DE = Deckenbelag / -verkleidung</p>	<p>F.SW. = Kote OK fertig Schwelle R.ST.I. = Kote UK roher ST. innen R.BR.I. = Kote OK roher BR. innen</p>	<p>Raumnummer 101 ±0.00 -0.19 ← OK.R.BO.</p>

PLANLEGENDE

<p> Beton Backstein normal Kalksandstein normal Calmo schwer ROLL = Rollladen VRS = Verbundraffstoren JAH = Jalousien in Holz </p>	<p> Styropor Styrofoam Betonelement Steinwolle K = Kurbelseite K.ST.F.B = Kunststeinfensterbank F+V = Futter & Verkleidung </p>	<p> Installation Sanitär Installation Heizung Installation Elektro Installion Lüftung Z.U. = Zementüberzug 1.23+30 = Fensterh. + Sturzpaket ZENTR. = Zentrum / Zentrisch </p>
---	--	--

GESCHAEFTSHAUSNEUBAU IM AMTHAUSAREAL

BAUHERR	ERNST & NYFFELER ARCHITEKTEN AG, LANGENTHAL		
PLAN	ANSICHT NORD-OST 1:50		
NR: 210	ERNST & NYFFELER ARCHITEKTEN AG EISENBahnSTRASSE 9 4900 LANGENTHAL TEL 062 916 10 61 INFO@ERNST-NYFFELER.CH	DAT	19.1.2012
GR: 84x60		REV
PROJEKTLEITUNG und AUSFÜHRUNGS-PLANUNG:	beplus Architekten AG T 062 748 96 10 F 062 748 96 15 allshofen@beplus-architekten.ch www.beplus-architekten.ch	Eichbühlstrasse 11 6248 Allshofen T 062 748 96 10 F 062 748 96 15 allshofen@beplus-architekten.ch www.beplus-architekten.ch	
BAULEITUNG:	FELIX HEGGLIN BAUMANAGEMENT	Natel 079/058 28 72 Tel. 041/820 48 44 Fax 041/820 48 45 info@felixhegglin.ch	

